

KONTAMINATIONSMONITOR

CoMo-170/CoMo-170 F

mit dünnschichtigem Plastik-Szintillationsdetektor zur hoch-empfindlichen Messung von α -, β - und γ -Kontaminationen

Produkteigenschaften

- ⚡ Messwertanzeige wahlweise in Ips oder nuklidbezogen in Bq und Bq/cm², digitale und analoge (Balken) Messwertdarstellung
- ⚡ Das Messsystem erkennt automatisch, ob α -Strahlung vorhanden ist
- ⚡ Liste der voreingestellten Nuklide mit den dazugehörigen Kalibrierfaktoren, frei erweiterbar
- ⚡ Einstellungen und Messwertparameter durch Codewort geschützt
- ⚡ Datenspeicherung
- ⚡ Integrierte Kalibrier-Software
- ⚡ Anschlussmöglichkeit externer Detektoren, z. B. zur Dosisleistungsmessung, automatische Erkennung der Detektoren
- ⚡ USB-und RS-232-Schnittstelle für PC-System
- ⚡ CoMo-170 stationär einsetzbar als Handmonitor über optionale Wandstation mit eigener Spannungsversorgung



Ein wesentlicher Vorteil des CoMo-170/CoMo-170 F ist die Detektortechnologie, die auf gasgefüllte oder gasgespülte Detektoren komplett verzichtet. Eingesetzt wird ein dünnschichtiger Plastik-Szintillationsdetektor mit ZnS-Beschichtung. Damit ist es möglich, mit einem Detektor α -, β - und γ -empfindlich zu messen. Bei mechanischer Zerstörung der Detektorfolie kann der Austausch der Folie problemlos vom Kunden selbst durchgeführt werden.

Technische Daten

Detektortyp:	Dünnschichtiger Plastik-Szintillationsdetektor mit ZnS-Beschichtung
Detektorgroße:	170 cm ² , Detektorfläche durch Schutzgitter, mechanisch geschützt
Nulleffekt:	α : ca. 0,1 Ips β/γ : ca. 15 - 20 Ips
Nulleffektsubtraktion:	Mit parametrierbarer NE-Messzeit
Tastatur:	5 Funktionstasten
Alarm:	Separat für jedes Nuklid einstellbar, akustische Warnung
Messwertanzeige:	Wahlweise in Ips oder nuklidbezogen in Bq oder Bq/cm ²
Nuklide:	25 Nuklide, voreingestellte Kalibrierfaktoren, benutzerspezifisch änderbar, integrierte Autokalibrierung
Messzeit:	Kontinuierlich (einstellbare Dämpfung), im stationären Betrieb einstellbar in Sekunden
Anzeige:	Großflächiges, grafisches LC-Display (128 x 64 Pixel), mit Beleuchtung, Beleuchtungsdauer einstellbar
Stromversorgung:	2 Batterien, AA Mignon oder entsprechende Akkus (NiCd, NiMH), optional über Ladegerät oder im stationären Betrieb über Wandstation aufladbar
Temperaturbereich:	-10 °C bis +40 °C, nicht betauend Sonderversion ab -20 °C
Abmessungen:	280 mm x 125 mm x 135 mm (mit Griff)

Gewicht:	Ca. 800 g (einschl. Batterien)
Gehäuse:	Ergonomisch geformtes Kunststoffgehäuse
Schnittstellen:	- USB und RS-232-Schnittstelle - Ladung/Netzbetrieb - Externe Detektoren, Wandstation und Wischtestmessstation

Wirkungsgrade für verschiedene Radionuklide

Mittelwerte aus Messungen mit 100-cm²-Präparaten

C 14	ca. 14 %	In 111	ca. 8 %
F 18	ca. 18 %	I 123	ca. 7 %
P 32	ca. 25 %	I 125	ca. 12 %
S 35	ca. 5 %	I 131	ca. 21 %
Cl 36	ca. 42 %	Cs 137	ca. 35 %
K 40	ca. 30 %	Au 198	ca. 23 %
Co 57	ca. 7 %	Tl 204	ca. 43 %
Co 60	ca. 27 %	Am 241 α	ca. 22 %
Sr 89	ca. 27 %	Pu 238 α	ca. 12 %
Sr 90/Y 90 (bezogen auf Sr 90)	ca. 42 %	U 238 α	ca. 26 %
Tc 99m	ca. 3 %		

Als **CoMo-170 ZS** (siehe separates Datenblatt) oder **CoMo-170 F** speziell für den Einsatz in ABC-Einheiten, bei Feuerwehren und im Katastrophenschutz.

Abweichende technische Daten für CoMo-170 F:

- ♣ Messwertanzeige Ips (nicht nuklidbezogen in Bq oder Bq/cm²)
- ♣ Software: feuerwehrspezifisch angepasst
- ♣ Alle Funktionen durch Codewort geschützt
- ♣ Zusätzliche Warnschwelle beim 3fachen Nulleffekt
- ♣ Keine externen Detektoren
- ♣ Keine Ladefunktion

Optionales Zubehör



stationärer Einsatz des CoMo-Systems in aktiver Wandstation

CoMo eingesetzt in einer Fußbodenkontrollvorrichtung



CoMo mit Wischtestmesseinrichtung

CoMo mit angeschlossenem Detektor zur Dosisleistungsmessung



Weiteres Zubehör, Koffer und Ersatzteile auf Anfrage.